

DIN Links



DIN Rechts



DIN Links & DIN Rechts

© Westag & Getalit AG

Die **Öffnungsrichtung** (DIN-Richtung, Drehrichtung oder auch Anschlagsrichtung) ist eines der wichtigsten Beschreibungsmerkmale für Türelemente. Das Merkmal ist entweder **DIN Rechts** oder **DIN Links**.

Um die **Drehrichtung** festzustellen, stellt man sich auf die Seite der Tür, von der man bei **geschlossener Tür** die Scharniere (Bänder) sehen kann. Die Öffnungsrichtung ist **DIN Rechts**, wenn die Scharniere auf der **rechten** Seiten sind. Sind die Scharniere **links**, spricht man von **DIN Links**.

Bei **nicht** sichtbaren Scharnieren stellt man sich auf die Seite, von der man die Tür zu sich hinzieht und gibt an, wo sich das Türblatt dreht.